



Pump Jack Scaffolding

Instructions d'utilisation & Protection contre les chutes



www.sky-hi.com

Instructions d'utilisation

1. Assurez-vous que des personnes compétentes procèdent à l'installation de l'échafaudage à pump-jack.
2. Inspectez tous les composants avant chaque quart de travail et après toute pause pendant laquelle vous n'avez pas eu l'échafaudage en vue.
3. Placez le poteau au sol avec le côté caoutchouté vers le bas, en contact avec le sol.
4. Utilisez une semelle appropriée pour les conditions du sol.
5. Fixez les encrages des poteaux au toit ou à une autre structure murale solide (assurez-vous qu'un montant mural ou un membre du toit soit localisé). Utilisez les

vis de type AB de 1/4" x 3" fournies (dans le manchon en plastique noir) ou plus résistantes.

23. Une encrage est requise par poteau pour une hauteur de plateforme de travail de 24 pieds (7,32 m) ou moins. Si la plateforme doit être élevée au-dessus de 24 pieds, les entretoises doivent être installées tous les 16 pieds (4,88 m) verticalement, avec une hauteur maximale de travail de 50 pieds (15,24 m).
24. N'utilisez que des pump-jacks fabriqués pour des poteaux en aluminium.
25. Installez l'établi sur le pump-jack à l'aide du boulon et de l'écrou de verrouillage fournis.

6. Installez l'assemblage combiné sur le poteau. Le support de la planche doit être orienté vers vous.
7. Redressez le poteau en fixant l'encrage au poteau. Assurez-vous que le poteau est déjà droit après avoir fixé l'encrage avant de l'utiliser.
28. Fixez la planche d'échafaudage aux supports des pump-jacks. Les planches doivent avoir un chevauchement minimum de 6 pouces (15 cm) et ne pas dépasser 18 pouces (46 cm) de chaque côté du pump-jack. Répétez cette procédure pour l'établi.
29. N'installez pas les poteaux ou les planches à plus de 12 pouces (30 cm) du mur. Installez des garde-corps ou des filets de sécurité sur toute ouverture exposée.
30. Fixez les unités de garde-corps des panneaux d'extrémité ainsi que le filet de protection contre les chutes.
31. Prévoyez un accès par échelle pour accéder à la planche de l'échafaudage. Cette échelle doit dépasser d'au moins 3 pieds (91 cm) la plateforme. Dans la mesure du possible, l'échelle doit être fixée à l'échafaudage au sommet pour garantir une plateforme 100% sécurisée.
32. Lors de la montée ou de la descente de la plateforme, aucun pump-jack ne doit être à plus de 15 pouces (38 cm) plus haut que l'autre. Les plateformes doivent être de niveau avant de commencer tout travail.
33. Vous pouvez utiliser une configuration à trois poteaux ou plus en connectant les planches à l'aide des poignées de tubes de connexion pour attacher des planches de même largeur bout à bout. Soutenez toujours la plus grande planche (si elles sont de tailles différentes) à moins de 18 pouces (46 cm) de l'extrémité, mais de préférence près du joint. N'oubliez pas que le pump-jack qui supporte deux planches est toujours limité à 500 livres (227 kg), donc planifiez la répartition des opérateurs et des charges pour ne pas dépasser cette capacité.
34. -Inspectez tous les poteaux et accessoires pour déceler d'éventuels dommages quotidiennement.
35. - Huilez le pump-jack quotidiennement pour maintenir les pièces en bon état de fonctionnement.
36. N'utilisez pas d'équipement endommagé ou défectueux.
37. Toutes les personnes utilisant cet échafaudage doivent être correctement formées.
38. Vérifiez que la zone de travail est exempte de tout débris (glace, neige, boue, sciure) ou de conditions de sol instables/modifiées.
39. Assurez-vous que la base est toujours adéquate.

Protection contre les chutes

1. Une protection contre les chutes est requise à tout moment. Veuillez vérifier les réglementations locales (WorkSafe, WCB, OSHA, etc.) pour les hauteurs minimales ou les conditions où une protection contre les chutes est nécessaire.
2. - Utilisez uniquement des équipements de protection contre les chutes conformes à la CSA ou à l'ANSI (harnais intégral, coulisseaux sur corde et longes, filets de protection et garde-corps).
3. - Gardez les poteaux en aluminium à l'écart des acides, de la chaleur extrême (>50°C) et des matériaux corrosifs, car cela peut altérer la résistance et l'intégrité du poteau.
4. - Veillez à ne pas utiliser l'échafaudage par vents forts (>35 km/h). Lorsque vous installez l'échafaudage, assurez-vous de sécuriser toutes les pièces afin que le vent ne puisse soulever aucun des éléments utilisés.
5. - Prévoyez une protection supérieure appropriée lorsque vous travaillez au-dessus d'autres personnes ou un balisage adéquat de la zone pour limiter l'accès au site de travail.

Note importante: Ces instructions ne constituent que des recommandations minimales. Lorsque des règlements, codes ou lois locaux sont plus stricts que ces recommandations, les règlements, codes ou lois locaux doivent être suivis. Il incombe à l'utilisateur de vérifier les procédures locales de travail sécuritaire avant d'installer l'échafaudage.

Clause de non-responsabilité

Cette traduction a été réalisée par Équipement Sturdy, une division de Les entreprises Widmer inc. afin de se conformer à la Loi sur la langue officielle au Québec. Nous déclinons toute responsabilité pour les erreurs de frappe ou de traduction. Il incombe aux utilisateurs de vérifier l'exactitude et l'adéquation des informations fournies avec leurs besoins spécifiques. Pour toute clarification, veuillez-vous référer à la version originale du document en anglais.
